

TIPS TIL BRUKER...

Englebarnekspressen er en enkel barnevogn å både bruke og vedlikeholde. Vi vedlegger allikevel noen enkle tips i håp om at dere alltid vil få størst mulig glede av vognen.

1. Tilpass håndtaket etter brukers høyde.
Låsebøylen på håndtaket kan også benyttes til å holde bremsewiren på plass.
2. For best mulig manøvreringsevne anbefaler vi at de tyngste barna **alltid** sitter nærmest brukeren.
3. **Englebarnekspressens** lave inngangsparti tillater selv små barn å komme seg inn og ut av vognen. Vær oppmerksom på at vognen kan tippe og barn komme til skade om de får stå/leke på setene.
4. Barn bør alltid sitte fastspent under transport.
5. Vi anbefaler å benytte håndbrekket når barna går inn og ut av vognen, og når den ikke er i bruk. Aktiveres ved å trykke inn bremsehåndtaket til det låser i det siste hakket.
6. Ved å skyve vognen i ønsket retning triller og svinger **Englebarnekspressen** lett på de fleste underlag. I krappere svinger kan vognen vippe og dreie på bakhjulene. Er håndtaket riktig justert og barna plassert i vognen som beskrevet i punkt 2 bør dette gå greit. For å avlaste armer og skuldre når vognen tippes opp på fortauskanter og lignende, kan bruker tråkke på stangen nederst på vognen.

VEDLIKEHOLD....

EN GOD BREMS ER VIKTIG FOR SIKKER TRANSPORT! Bremsewirer strekker seg ved bruk, og bremseeffekten vil derfor også gradvis svekkes.

Vi anbefaler følgende om bremsen ikke virker optimalt:

Nederst ved bremsehjulet sitter det en hendel hvor bremsewiren er festet. Løsne mutteren som fester bremsewiren. Dytt bremsehendelen på bremsetrommelen litt tilbake, slik at wiren glir fritt gjennom skruen. 2-4 millimeter er ofte nok før mutteren strammes igjen. Test bremsen. Gjenta prosessen om bremsen er for hard/løs. Vi anbefaler å dryppe sykkelolje inn i sprekkene på bremsetrommelen hvert kvartal.

Rammen til **Englebarnekspressen** er laget av aluminium og er derfor vedlikeholdsfri. Hjul, sitteunderlag, bremsewire, armlener, samt mosegummien på håndtaket er slitasjedeler og må forventes å skiftes på sikt. Det å skifte reservedeler er enkelt og noe de fleste klarer med riktig verktøy. Gummimatten i bunnen er lett å fjerne når vognen skal rengjøres for snø, grus, sand ol.

Reservedeler bestilles hos **Transport4kids.com**

GOD TUR !
Hilsen **TRANSPORT 4 KIDS**

